



Oznaczenia

GE01.1



Gniazdo elektryczne projektowane 2x230DATA w obwodzie 1

GE01.1



Gniazdo elektryczne projektowane 4x230 DATA w obwodzie 1

Uwagi:

Kanały instalacyjne w korytarzach i pomieszczeniach biurowych prowadzić pod sufitem.

Gniazda przyłączeniowe instalować nad poziomem blatów biurek (ok. 80cm od poziomu podłogi).

Listwy instalacyjne prowadzić pionowo od gniazda przyłączeniowego do kanału instalacyjnego.

Przewody elektryczne i kable logiczne prowadzić w osobnych przegrodach kanałów instalacyjnych.

PEL 02 instalować przy suficie.

Przepust na parter prowadzić na ukos tak aby jego drugi koniec wyszedł przy ścianie w pokoju nr 9 na parterze.