



- ② Zasilanie GE11, 12 i 13 z obwodu 5 w pionowej kolumnie typu 0307 08 wyprowadzone na wysokości blatu biurek i doprowadzone pod blatami w KI6040.2 zakończone blokami biurowymi wymaganymi modułami
- ① Zasilanie CPD YdY5x2,5 obwód 11 z TK zakończony w szafie puszką instalacyjną

Oznaczenia

- Przewód 5xLgY6 + 1xLgYżo16
- Przewód YdYżo5x2,5
- Przewód YdYżo3x2,5

- GE01.1 Gniazdo elektryczne projektowane 2x230DATA w obwodzie 1
- GE01.1 Gniazdo elektryczne projektowane 4x230 DATA w obwodzie 1

**Uwagi:**  
 Kanały instalacyjne w korytarzach i pomieszczeniach biurowych prowadzić pod sufitem.  
 Gniazda przyłączeniowe instalować nad poziomem blatów biurek ( ok. 80cm od poziomu podłogi ).  
 Listwy instalacyjne prowadzić pionowo od gniazda przyłączeniowego do kanału instalacyjnego.  
 Przewody elektryczne i kable logiczne prowadzić w osobnych przegrodach kanałów instalacyjnych.  
 PEL 22, 26 i 27 instalować przy suficie.  
 Przepust do piwnicy prowadzić na ukos tak aby jego drugi koniec wyszedł przy ścianie w archiwum w piwnicy.