



Oznaczenia

GL01



Punkt Logiczny projektowany kat.6 2xRJ45

GL01



Punkt Logiczny projektowany kat.6 4xRJ45

— Przewód FTP kat.6

Uwagi:

Kanały instalacyjne w korytarzach i pomieszczeniach biurowych prowadzić pod sufitem.  
 Gniazda przyłączeniowe instalować nad poziomem blatów biurek ( ok. 80cm od poziomu podłogi ).  
 Listwy instalacyjne prowadzić pionowo od gniazda przyłączeniowego do kanału instalacyjnego.  
 Przewody elektryczne i kable logiczne prowadzić w osobnych przegrodach kanałów instalacyjnych.  
 PEL 02 instalować przy suficie.  
 Przeput na parter prowadzić na ukos tak aby jego drugi koniec wyszedł przy ścianie w pokoju nr 9 na parterze.