



Oznaczenia

- Przewód FTP kat.6
- Punkt Logiczny projektowany kat.6 4xRJ45
- Punkt Logiczny projektowany kat.6 2xRJ45

Uwagi:

Kanały instalacyjne w korytarzach i pomieszczeniach biurowych prowadzić pod sufitem.
 Gniazda przyłączeniowe instalować nad poziomem blatów biur (ok. 80cm od poziomu podłogi).
 Listwy instalacyjne prowadzić pionowo od gniazda przyłączeniowego do kanału instalacyjnego.
 Przewody elektryczne i kable logiczne prowadzić w osobnych przegrodach kanałów instalacyjnych.
 PEL 22, 26 i 27 instalować przy suficie.
 Przepust do piwnicy prowadzić na ukos tak aby jego drugi koniec wyszedł przy ścianie w archiwum w piwnicy.

